

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Audiotelefon (pro digitální audio systém Videx VX2200)



Art. 3171/P, 3172/P Uživatelský návod

Kelcom International, spol. s r.o.
Tomkova 142
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 513 886
fax: 495 513 882
email: obchod@kelcom.cz

Popis

Art.3171/P – Digitální telefon vytvořený pro “2 vodičovou” sběrnici. Obsahuje tlačítko pro otevření dveří “☐” a druhé servisní tlačítko “●”. Vyzvání elektronickým tónem s možností změnit vyzváněcí melodii (9 variant) a nastavení 3 úrovně hlasitosti uživatelem.

Tlačítko pro otevření dveří na telefonu Art.3171 slouží také pro volání na manipulační pracoviště (pokud v systému obsaženo) a pro změnu vyzváněcí melodie, zatímco tlačítko “●” je možné využít na další funkce (alarmové tlačítko, aktivace sběrniceového relé, čímž se například otevře brána, rozsvítí světlo, apod.)

Art.3172/P je stejný jako Art.3171/P, obsahuje navíc přepínač “**soukromí**” (účastník nepřijímá příchozí volání).

Funkce

V pohotovostním režimu:

Telefon je připraven přijmout příchozí hovory, nastavit melodii vyzvánění, volat na manipulační pracoviště, nebo aktivovat externí zařízení.

Přijetí volání a otevření dveří:

Pokud telefon vyzvání, zvedněte sluchátko a hovořte s návštěvníkem nebo manipulačním pracovištěm. Stiskněte tlačítko “☐” (pokud bylo voláno od venkovní jednotky) k otevření dveří (zazní akustický signál a dveřní relé bude uvolněno, dokud neuplyne předem naprogramovaný čas) nebo zavěste pro ukončení konverzace.

Při volání od dveří na podlaží bude telefon vyzvánět jiným tónem než od venkovní stanice.

Uvolnění dveřního zámku není možné, pokud nebylo nejdříve voláno od venkovní hovorové jednotky.

Změna vyzváněcí melodie:

Zvedněte (nebo vyvěste) sluchátko a stiskněte na přibližně 10 sekund tlačítko “☐”, ozve se aktuální vyzváněcí melodie. Při opětovném stisku tlačítka zazní další melodie v pořadí (celkem 9 variant). Po nalezení vyhovující melodie vyčkejte přibližně 3 sekundy a pak zavěste sluchátko, melodie je nastavena.

Volání na manipulační pracoviště (pokud instalováno v systému):

Se zavěšeným sluchátkem krátce stiskněte tlačítko “☐” a čekejte – hovor je ohlášen na manipulačním pracovišti a bude přijat dle rozhodnutí operátora.

Aktivace služby příslušným servisním tlačítkem “●”:

Zmáčkněte servisní tlačítko a připojené zařízení (pokud nějaké je v systému instalováno) se aktivuje. Servisní tlačítko je také možno použít například jako tlačítko alarmu – generovaný signál bude přijat manipulačním pracovištěm a/nebo sběrniceovým relé pro aktivaci dalšího zařízení (světlo, otevření brány, apod. – pro realizaci těchto funkcí nebo v případě dotazu kontaktujte Vaši montážní firmu).

Zapnutí režimu “soukromí”:

- U telefonu Art. 3172 přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto), v okénku přepínače se objeví červená barva.